


Instruções de Instalação.


Proceda como descrito apenas se deseja manter o volar fixo em seu veículo.

ARRAISTEC - VPA-2 / VOLAR



1


Com auxílio de uma tesoura, corte o fio que une o Volar ao plugue do acendedor de cigarros. Corte o fio com, pelo menos, 30cm de distância do Volar.



2

Remova 1cm da capa dos fios e separe a ponta dos cabos como no detalhe acima. Note que um dos cabos possui uma faixa mais clara. Este é o POSITIVO (+). O cabo sem nenhuma faixa é o NEGATIVO (-).


Modo de Instalação em Série com a ignição



3

Observe o diagrama acima. Conecte o cabo POSITIVO do Volar em um ponto APÓS a chave de ignição. E o cabo NEGATIVO ao Chassis do veículo (ou em um fio que faça contato com o chassis). Com este tipo de conexão o Volar desliga quando o veículo for desligado.

Modo de Instalação em Paralelo com a ignição



4

Conecte o cabo POSITIVO do Volar diretamente na bateria, e o cabo NEGATIVO ao Chassis do veículo (ou em um fio que faça contato com o chassis). Com este tipo de conexão, o Volar precisa ser desligado manualmente, mas funciona mesmo com a chave desligada.

ATENÇÃO! Só efetue a instalação fixa após testar o seu aparelho e constatar que ele funciona corretamente. Não há garantia após modificações!

- ✓ Instale o Volar longe da luz direta do sol e não ligue-o se estiver aquecido pelo calor de dias quentes.
- ✓ Tome todo cuidado na seleção dos cabos Positivo e Negativo. A inversão dos fios no momento da instalação causa queima imediata do Volar, e não há garantia para aparelhos danificados por imperícia ou mau uso. (Código de Defesa do Consumidor, artigo 12, p1º, inciso III "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".)
- ✓ Mantenha a chave Liga/Desliga do Volar na posição "Desliga" durante a instalação.
- ✓ Proteja-se durante a instalação e isole adequadamente as conexões elétricas que fizer.
- ✓ Evite alterar as características originais do veículo e atente para que sua conexão não comprometa outros dispositivos do veículo.

CUIDADO! Só efetue a instalação se você possui completo domínio sobre instalações elétricas em veículos automotivos. Instalações inadequadas podem causar avarias de dispositivos eletrônicos e incêndio no veículo!

Procure sempre ajuda de um profissional especializado e leve estas instruções.